

MANUEL D'UTILISATION POUR VOTRE POÊLE À BOIS, VOICI QUELQUES CONSEILS POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE VOTRE POÊLE À BOIS.



01 CHOIX DU BOIS

Nous vous recommandons un bois **sec et fendu** (avec - de 20% d'humidité).




02 STOCKAGE DU BOIS

Le bois doit être stocké :

- soit dans un local ventilé
- soit à l'extérieur mais bûché **uniquement sur le dessus**

Le bois doit être coupé à la longueur d'utilisation

Le bois doit être fendu (plus de surface d'évaporation).



03 ALLUMAGE DE VOTRE FEU

Optez pour l'allumage inversé : disposez quelques bûches au centre de votre foyer, ajoutez une poignée de bois d'allumage par dessus, ainsi qu'un **allume feu** LIENBACHER pour simplifier l'allumage. Cela permet une combustion propre et efficace.

Ouvrez entièrement l'arrivée d'air et entrouvez la porte jusqu'à ce que les bûches soient bien embrasées. Réduisez ensuite l'arrivée d'air pour préserver les braises et prolonger la durée de chauffe.



04 ENTRETIEN DE VOTRE POÊLE À BOIS

Nettoyez régulièrement votre poêle à l'aide d'un aspirateur spécialement conçu pour cela et d'un pinceau pour éliminer toute trace de suie ou de cendres. Après la saison hivernale, pensez à vider complètement votre poêle de toutes ses particules afin d'éviter l'accumulation d'humidité.

Pour le nettoyage de la vitre de votre poêle utilisez notre nettoyant vitre Brisach (Ne pas mettre le produits sur les parties sérigraphiées).

**Entretien et ramonage annuel de votre appareil obligatoires par un professionnel pour les assurances.
Pour la garantie, contactez votre agence.**